Ergänzung zur TouchMonitor-Bedienungsanleitung TM7-Dante | TM9-Dante





Ergänzung zur TouchMonitor-Bedienungsanleitung TM7-Dante | TM9-Dante



Bitte **lesen** Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig, **verstehen** Sie sie und **handeln** Sie nach diesen Vorschriften, um jegliche Gefahren zu vermeiden oder Gesetze nicht zu verletzen.

HINWEIS - Diese Anleitung ist eine Ergänzung zur allgemeinen Bedienungsanleitung der TouchMonitor-Geräte. Die Kenntnis des Inhalts, insbesondere der Sicherheitshinweise, wird vorausgesetzt und bildet die Grundlage für die folgenden ergänzenden Beschreibungen.

WARNUNG - Zur Einhaltung der EMV-Werte ist die Verwendung eines CAT-7-S/FTP-Kabels mit einem etherCON-Stecker NE8MX-6-T oder NE8MX6 Voraussetzung. Dabei ist nach der Montageanleitung des Steckers der Kabelschirm so aufzulegen, das dieser Verbindung zum Steckergehäuse hat!

Voraussetzung

Wie jedes Gerät in einem Netzwerk, muss auch ein TouchMonitor mit Dante[™]-Interface (TM-Dante) in einem Dante-Netzwerk zunächst angemeldet und entsprechend konfiguriert werden. Erst dann ist der TM-Dante in der Lage, Signale aus dem Netzwerk zu erhalten und anzuzeigen.

Wir gehen davon aus, dass der Administrator des Dante-Netzwerkes den TM-Dante über den Dante Controller entsprechend einbindet und die notwendigen Zuordnungen zwischen den Quellen und den 32 im TM-Dante verfügbaren Kanäle vornimmt.

HINWEIS - Erkundigen Sie sich beim Administrator, welche Signale sich auf welchen Eingangskanälen befinden.

| 0000 |
|------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

Betrieb

Wenn diese Voraussetzungen gegeben sind und der TM-Dante ans Dante-Netzwerk angeschlossen ist, können Sie Presets anlegen, Audio-Gruppen definieren und Eingangssignale zuordnen.

HINWEIS - In jeder neu angelegten Audio-Gruppe eines Presets werden der Reihe nach immer die ersten Dante-Kanäle den Anzeige-Kanälen zugeordnet. Überprüfen Sie deshalb immer auch das Eingangsrouting und nehmen Sie ggfs. Anpassungen vor.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie auf Ihrem TouchMonitor wie in der Bedienungsanleitung beschrieben das Einstellungsmenü und legen Sie ein neues Preset an.

i Weitere Informationen zum Anlegen und Verwalten von Presets finden Sie in der Bedienungsanleitung zu Ihrem Gerät.

 Erstellen Sie eine neue Audio-Gruppe und bestimmen Sie den Modus (z. B. 5.1). Als Domäne ist AoIP-Dante voreingestellt, sie kann nicht verändert werden. Berühren Sie im Bereich Eingangs-Routing die Schaltfläche Konfigurieren, um das Eingangs-Routing vorzunehmen.

| Name | GRP-1 | 1 | | RTA | 9 | 4 4 4 4)-)+((| Dialnorm |
|------------------|---------------|---|-----------|-----------------|----|-------------------|---------------|
| Farbmarkierung | | 2 | M | SSA | 10 | ī | Gain Reductio |
| Domäne | AoIP-Dante | 3 | X | Vectorscope | | | |
| Modus | 5.1 | 4 | Ē | Multicorrelator | | | |
| Eingangs-Routing | Konfigurieren | 5 | | Radar | | | |
| Loudness | EBU R128 | 6 | ©] | Loudness Sum | | | |
| Instrumente | 1 | 7 | | LRA | | | |
| | | 8 | © -3,9 | Loud. Num. | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

>

Betrieb (Fortsetzung)

3. Berühren Sie nacheinander die Eingangskanal-Schaltflächen und wählen Sie die jeweiligen Dante-Kanäle aus, die auf den Eingangskanälen angezeigt werden sollen.

HINWEIS - Die in der Dokumentation im Routing genannten Kanalbezeichnungen **01**, **02**, ..., **32** entsprechen den initialen Bezeichnungen im Dante-Netzwerk. Wurden diese Kanalbezeichnungen durch den Netzwerkadministrator abgeändert, erscheinen diese geänderten Kanalbezeichnungen auch im Routing des TouchMonitors.

| | | J | | | | |
|--------|----------|--|--|--|--|-------------------------------------|
| Eingan | ng | Name | | | | |
| 3. | 01 | L | | | | |
| | 02 | R | | | | |
| | 03 | с | | | | |
| | 04 | LFE | | | | |
| | 05 | LS | | | | |
| | 06 | RS | | | | |
| | 05 06 | LS RS | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Eingar | Eingang 3. 01 02 03 04 05 06 | Eingang Name 3. 01 L 02 R 03 C 03 C 04 LFE 05 LS 06 RS | Eingang Name 3. 01 L 02 R 03 C 03 C 04 LFE 05 LS 06 RS | Eingang Name 3. 01 L 02 R 03 C 03 C 04 LFE 05 LS 06 RS | EingangName3.01L02R03C04LFE05LS06RS |

Im folgenden ersten Beispiel wurde angenommen, dass die ersten 6 Dante-Kanäle einer 5.1-Surround-Anzeige zugeordnet werden können.

| Routing | | | | | | |
|---------|---------|----------|---------------|--------|---------|-------|
| Kanal | Eingang | Name | Eingangskanal | wählen | | |
| L | 01 | L | 01 | 02 | 03 | 04 |
| R | 02 | ↓ | 05 | 06 | 07 | 08 |
| С | 03 | с | 09 | 10 | 11 | 12 |
| LFE | 04 | LFE | 13 | 14 | 15 | 16 |
| LS | 05 | LS | 17 | 18 | 19 | 20 |
| RS | 06 | RS | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | | | 25 | 26 | 27 | 28 |
| | | | 29 | 30 | 31 | 32 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | Speichern | Zurück | Abbruch | Hilfe |

>

Betrieb (Fortsetzung)

| outing | | | | | | |
|--------|---------|------|---------------|--------|---------|-------|
| Kanal | Eingang | Name | Eingangskanal | wählen | | |
| L | 07 | L | 01 | 02 | 03 | 04 |
| R | 08 | R | 05 | 06 | 07 | 08 |
| С | 09 | с | 09 | 10 | 11 | 12 |
| LFE | 10 | | 13 | 14 | 15 | 16 |
| LSR | 05 | LSR | 17 | 18 | 19 | 20 |
| RSR | 06 | RSR | 21 | 22 | 23 | 24 |
| LS | 07 | LS | 25 | 26 | 27 | 28 |
| RS | 08 | RS | 29 | 30 | 31 | 32 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | Speichern | Zurück | Abbruch | Hilfo |

Im zweiten Beispiel wurde angenommen, dass die Dante-Kanäle 7 bis 14 zu einer 7.1 DD+ Anordnung gehören.

| Routing | | | | | | | | | | |
|---------|-------------|----|--------------|-----------|--------|----------------------|-------|--|--|--|
| Kanal | nal Eingang | | Eingang Name | | | Eingangskanal wählen | | | | |
| L | | 07 | L | 01 | 02 | 03 | 04 | | | |
| R | | 08 | R | 05 | 06 | 07 | 08 | | | |
| С | | 09 | с | 09 | 10 | 11 | 12 | | | |
| LFE | | 10 | LFE | 13 | 14 | 15 | 16 | | | |
| LSR | | 11 | LSR | 17 | 18 | 19 | 20 | | | |
| RSR | | 12 | RSR | 21 | 22 | 23 | 24 | | | |
| LS | | 13 | LS | 25 | 26 | 27 | 28 | | | |
| RS | | 14 | | 29 | 30 | 31 | 32 | | | |
| | | | | , | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | Speichern | Zurück | Abbruch | Hilfe | | | |

HINWEIS - Im TouchMonitor können in einem Preset bis zu 32 Kanäle auf mehrere Audio-Gruppen verteilt gleichzeitig angelegt werden. Eine Audio-Gruppe kann bis zu 8 Kanäle enthalten.

- 4. Fügen Sie den Audio-Gruppen wie in der Bedienungsanleitung beschrieben die von Ihnen gewünschten Instrumente hinzu und platzieren Sie sie auf dem Bildschirm (**View**). Über eine Non-Audio-Gruppe können Sie die Netzwerk-Statusanzeige aktivieren und ebenfalls auf dem Bildschirm platzieren. Speichern Sie Ihr Preset.
- 5. Nun ist Ihr TM-Dante bereit, Signale aus dem Dante-Netzwerk zu messen und anzuzeigen.

Anzeigebeispiel

Zu sehen sind eine mögliche Anordnung der in der Beschreibung beispielhaft angelegten Audio-Gruppen (links 5.1, rechts 7.1 DD+), ergänzt jeweils um die numerische Loudness-Anzeige. In der Mitte ist eine Non-Audio-Gruppe mit der Netzwerk-Status-Anzeige zu sehen.



© 06/2019 | RTW GmbH & Co. KG | Änderungen vorbehalten | Dante ist eingetragenes Warenzeichen von Audinate Pty

RTW GmbH & Co. KG Am Wassermann 25 | 50829 Köln | Germany Phone: +49 221. 70 913-0 | Fax: +49 221. 70 913-32 Internet: www.rtw.com | E-Mail: rtw@rtw.com

