Ergänzung zur TouchMonitor-Bedienungsanleitung TM7-RAV | TM9-RAV





Ergänzung zur TouchMonitor-Bedienungsanleitung TM7-RAV | TM9-RAV

Bitte **lesen** Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig, **verstehen** Sie sie und **handeln** Sie nach diesen Vorschriften, um jegliche Gefahren zu vermeiden oder Gesetze nicht zu verletzen.

HINWEIS - Diese Anleitung ist eine Ergänzung zur allgemeinen Bedienungsanleitung der TouchMonitor-Geräte. Die Kenntnis des Inhalts, insbesondere der Sicherheitshinweise, wird vorausgesetzt und bildet die Grundlage für die folgenden ergänzenden Beschreibungen.

WARNUNG - Zur Einhaltung der EMV-Werte ist die Verwendung eines CAT-7-S/FTP-Kabels mit einem etherCON-Stecker NE8MX-6-T oder NE8MX6 Voraussetzung. Dabei ist nach der Montageanleitung des Steckers der Kabelschirm so aufzulegen, das dieser Verbindung zum Steckergehäuse hat!

Voraussetzung

Wie jedes Gerät in einem Netzwerk, muss auch ein TouchMonitor mit Ravenna-Interface (TM-RAV) in einem Ravenna-Netzwerk zunächst angemeldet und entsprechend konfiguriert werden. Erst dann ist der TM-RAV in der Lage, Signale aus dem Netzwerk zu erhalten und anzuzeigen.

HINWEIS - Ziehen Sie im Zweifelsfall den Netzwerk-Administrator hinzu.

Gehen Sie bzw. der Netzwerk-Administrator dazu wie folgt vor:

- Nehmen Sie zwingend ein geschirmtes CAT-7-S/FTP-Netzwerkkabel, dessen Schirm auf dem Steckergehäuse eines etherCON-Steckers NE8MX-6-T oder NE8MX6 aufgelegt ist. Stecken Sie den etherCON-Stecker am TouchMonitor in die mit Primary bzw. Secondary bezeichnete Buchse. Verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit dem Ravenna-Netzwerk.
- 2. Öffnen Sie auf Ihrem TouchMonitor das Menü, berühren Sie System und dann Audio am unteren Rand.
- 3. Berühren Sie die Taste der Option AoIP-Netzwerk-Einst. mit dem Geräte-Namen und öffnen Sie das entsprechende Menü.

Verbinduna				
	Aktiv			
Тур	DHCP			
IP-Adresse	169.254.57.211			
Netmask	255.255.0.0	ľ.		
Gateway	0.0.0.0			
VLAN	10			

>

- 4. Merken Sie sich die **IP-Adresse**! Berühren Sie gegbenenfalls **Secondary** und merken Sie sich ebenfalls diese **IP-Adresse**. Falls vom Netzwerk-Administrator gefordert, nehmen Sie die entsprechenden Änderungen vor
- 5. Öffnen Sie Ihren Webbrowser und geben Sie eine der IP-Adressen ein. Die **TM-RAV WebApp** öffnet sich mit den Status-Informationen zum Netzwerk und der zunächst noch leeren Routing-Matrix.
- 6. Klicken Sie auf Edit Routing.

THE RTW - Fue	er on Your Audio: I	RTW. ¥ 102 168 10	3 108/cimple/index	the X L				_	n	×
KIW-Lyc	es on rour Addio.1		s. r soy simpley maes						-	
$\leftrightarrow \rightarrow G$	1 (i) Nic	ch 5. r 192.168.103.	198/s mple/inde	ex.html				☆	Θ	:
		TM-RAV V	VebApp				Advanced Network	k Settings		
				Touc RTW-TM	:hMonitor 1-RAV_110333					
	Primary A	oIP	Secondar	v AoIP	Sync		Interface Firmware	e		
	Address	192.168.103.198	Address	192.168.20.13	Sample Rate	48000 Hz	Version 1.1.1b42	2241		
	Subnet	255.255.255.0	Subnet	255.255.255.0	PTP Sync.	is master	Undate			
	State	connected	State	not connected	PTP State	locked	opulic			
6.	Edit Routin	ng								
	Ú					Inpu	ts			
				- 0 0	0 4 4 9 A 8 6 1	11 12 13 13 15 15 15 15	18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	31 32 32 32		
	ŝ									
	LCG									
	SoL									

7. Weisen Sie durch Mausklick in die entsprechenden Felder die benötigten Quellen (**Sources**) den gewünschten Eingängen (**Inputs**) im TouchMonitor zu.

HINWEIS - Erkundigen Sie sich beim Administrator, welche Signale sich auf den Quellen befinden.

TM-RAV We	ebApp Secondar	Touc RTW-TM y Aoip	h Monitor •RAV_110333		Advanc	ed Netv	vork	Settin
168.103.198	Secondar	Touc RTW-TM	hMonitor -RAV_110333					
168.103.198	Secondar	RTW-TM	-RAV_110333					
168.103.198	Secondar	γ ΑοΙΡ	Cume					
255.255.0	Primary AoIP Secondary AoIP Sync address 192.168.103.198 Address 192.168.20.13 Sample Rate 480 Subnet 255.255.255.0 Subnet 255.255.255.0 PTP Sync. is more state		48000 Hz is master	Interface Firmware Version 1.1.1b42241				
ected	State	not connected	PTP State	locked				
				Input	s			
			4 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1	11 12 13 14 15 15 17	18 19 20 21 22 23 23	2 0 0 1 2 0 0 1	28	31 31 31
1-RAV_110333_2		2						
		5 6 7						
n RTW-PC31)		7. 1						
	ected 4-RAV_110333_2 n RTW-PC31)	4-RAV_110333_2	4-RAV_110333_2 n RTW-PC31) 7. 233.233.23.2 n t connected 1 7. 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	4-RAV_110333_2 n RTW-PC31) 235.235.253.0 PTP State PTP State T T T T T T T T T T T T T	23.23.0 Subnet 23.23.23.0 PTP Sync. Is master ected State not connected PTP State locked 4-RAV_110333_2 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0	C35.253.0 Submet 253.253.0 PTP Sync. Is master Update 4rRAV_110333_2 1 7.	C35.253.0 Submet 253.253.0 PTP Sync. is master Update ected State not connected PTP State locked Inputs 4-RAV_110333_2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	C35.253.0 Submet 253.253.0 PTP Sync. Is master Update 4cted State not connected PTP State locked 4-RAV_110333_2 1

>

8. Klicken Sie wieder auf **Edit Routing**. Die Matrix wird geschlossen, nur noch die erstellten Quellen-Zuordnungen werden angezeigt.



Die in den Geräten verbaute Ravenna-Netzwerk-Karte ist kompatibel mit der ANEMAN - Audio Network Manager-Software von Merging Technologies S.A. und kann auch darüber für die Einbindung ins Ravenna-Netzwerk konfiguriert werden. Weitere Informationen finden Sie auf http://www.aneman.net, eine Anleitung auf https://confluence.merging.com/pages/viewpage.action?pageld=33260125.

HINWEIS - Die Update-Funktion der TM-RAV WebApp bezieht sich nur auf die Firmware der eingebauten Ravenna-Netzwerk-Karte. Diese Firmware erhalten Sie wie die TouchMonitor-Firmware von RTW. Bei den Updates darf keinesfalls die Stromversorgung unterbrochen werden.

9. Fahren Sie mit dem nächsten Abschnitt fort.

Betrieb

Wenn diese Voraussetzungen gegeben sind und der TM-RAV ans Ravenna-Netzwerk angeschlossen ist, können Sie Presets anlegen, Audio-Gruppen definieren und Eingangssignale den Gruppen zuordnen.

HINWEIS - In jeder neu angelegten Audio-Gruppe eines Presets werden der Reihe nach immer die ersten Ravenna-Kanäle den Anzeige-Kanälen zugeordnet. Überprüfen Sie deshalb immer auch das Eingangsrouting und nehmen Sie ggfs. Anpassungen vor.

Gehen Sie wie folgt vor:

10. Öffnen Sie auf Ihrem TouchMonitor wie in der Bedienungsanleitung beschrieben das Einstellungsmenü und legen Sie ein neues Preset an.

i Weitere Informationen zum Anlegen und Verwalten von Presets finden Sie in der Bedienungsanleitung zu Ihrem Gerät.

11. Erstellen Sie eine neue Audio-Gruppe und bestimmen Sie den Modus (z. B. 5.1). Als Domäne ist AoIP-Ravenna voreingestellt, sie kann nicht verändert werden. Berühren Sie im Bereich Eingangs-Routing die Schaltfläche Konfigurieren, um das Eingangs-Routing vorzunehmen.

Name	GRP-1			
Farbmarkierung				
Domäne	AoIP-Ravenna			
Modus	5.1	i		
Eingangs-Routing	Konfigurieren	1		
Loudness	EBU R128			
Instrumente	I II S .3,9			

>

5

Betrieb (Fortsetzung)

12. Berühren Sie nacheinander die Eingangskanal-Schaltflächen und wählen Sie die jeweiligen Ravenna-Kanäle aus, die auf den Eingangskanälen angezeigt werden sollen.

HINWEIS - Die in der Dokumentation im Routing genannten Kanalbezeichnungen 01, 02, ..., 32 entsprechen den initialen Bezeichnungen im Ravenna-Netzwerk.

Routing			l
Kanal		Eingang	Name
L	12.	01	L
R		02	R
С		03	с
LFE		04	LFE
LS		05	LS
RS		06	RS

Im folgenden ersten Beispiel wurde angenommen, dass die ersten 6 Ravenna-Kanäle einer 5.1-Surround-Anzeige zugeordnet werden können.

Routing							
Kanal	Eingang	3	Name	Eingangskan	al wählen		
L		01	L	01	02	03	04
R		02	↓	05	06	07	08
С		03	с	09	10	11	12
LFE		04	LFE	13	14	15	16
LS		05	LS	17	18	19	20
RS		06	RS	21	22	23	24
				25	26	27	28
				29	30	31	32
)(-	۱ ۲ .][
				Speichern	Zurück	Abbruch	Hilfe

>

Betrieb (Fortsetzung)

outing									
Kanal	Eingang		Name	Eingangskanal wählen					
L		07	L		01	02	03	04	
R		08	R		05	06	07	08	
С		09	с		09	10	11	12	
LFE		10		HC	13	14	15	16	
LSR		05	LSR	il	17	18	19	20	
RSR		06	RSR	iL	21	22	23	24	
LS		07	LS	iL	25	26	27	28	
RS		08	RS	i L	29	30	31	32	
		08	RS						
				S	peichern	Zurück	Abbruch	Hilfe	

Im zweiten Beispiel wurde angenommen, dass die Ravenna-Kanäle 7 bis 14 zu einer 7.1 DD+ Anordnung gehören.

Routing									
Kanal	Ein	gang	Name	Eingangskanal wählen					
L		07	L	01	02	03	04		
R		08	R	05	06	07	08		
С		09	С	09	10	11	12		
LFE		10	LFE	13	14	15	16		
LSR		11	LSR	17	18	19	20		
RSR		12	RSR	21	22	23	24		
LS		13	LS	25	26	27	28		
RS		14		29	30	31	32		
			4	,					
				Speichern	Zurück	Abbruch	Hilfe		

HINWEIS - Im TouchMonitor können in einem Preset bis zu 32 Kanäle auf mehrere Audio-Gruppen verteilt gleichzeitig angelegt werden. Eine Audio-Gruppe kann bis zu 8 Kanäle enthalten.

13. Fügen Sie den Audio-Gruppen wie in der Bedienungsanleitung beschrieben die von Ihnen gewünschten Instrumente hinzu und platzieren Sie sie auf dem Bildschirm (**View**). Über eine Non-Audio-Gruppe können Sie die Netzwerk-Statusanzeige aktivieren und ebenfalls auf dem Bildschirm platzieren. Speichern Sie Ihr Preset.

14. Nun ist Ihr TM-RAV bereit, Signale aus dem Ravenna-Netzwerk zu messen und anzuzeigen.

Anzeigebeispiel

Zu sehen sind eine mögliche Anordnung der in der Beschreibung beispielhaft angelegten Audio-Gruppen (links 5.1, rechts 7.1 DD+), ergänzt jeweils um die numerische Loudness-Anzeige. In der Mitte ist eine Non-Audio-Gruppe mit der Netzwerk-Status-Anzeige zu sehen.



© 02/2020 | RTW GmbH & Co. KG | Änderungen vorbehalten | ANEMAN ist eingetragenes Warenzeichen von Merging Technologies S.A.

RTW GmbH & Co. KG Am Wassermann 25 | 50829 Köln | Germany Phone: +49 221. 70 913-0 | Fax: +49 221. 70 913-32 Internet: www.rtw.com | E-Mail: rtw@rtw.com

