

Release Notes DE RTW TouchControl 5 Firmware 1.2.2

Software-Version: rtw-tc5-fw_1.2.2.update

Datum der Erstellung: 5. September 2024

ACHTUNG! – Wenn Sie von einer Version vor Version 0.9.25 aktualisieren, wird dieses Update bestehende Presets zerstören.

ACHTUNG! – Bevor Sie das Gerät ausschalten, stellen Sie bitte sicher, dass es vollständig läuft. Trennen Sie es erst dann von der Stromversorgung.

Release Notes Firmware 1.2.2

Kurz und bündig – ein ziemlich bedeutendes Update

- Wir haben die Anzahl der EQ-Bänder von 4 auf 8 erhöht.
- Sie können jetzt dem Drücken des Drehknopfes eine Aktion zuweisen.
- Sie können jetzt einen Modus für Solo wählen und die Downmix-Koeffizienten manuell einstellen.
- Wir haben dem Menü im Gerät einige weitere Bedienelemente hinzugefügt, darunter Aus (Off), Neustart (Restart) und Demo-Modus.
- Außerdem haben wir die neueste Version der Dante Embedded Platform implementiert, um TouchControl 5 an die neuesten Entwicklungen von Audinate anzupassen.
- Wir haben einen Gain Trim für Eingangsquellen hinzugefügt, das Loudness NUM-Instrument kann nun individuell angepasst werden.
- Es gibt eine Reihe von Bugfixes, u. a. wurde ein Problem mit der Nordic-Skala behoben.



Gerät

Neue Eigenschaften

Drückbarer Drehregler	•	Einstellbare Druckfunktionen für den Drehknopf: None, Mute, DIM und Recall Reference Volume. Diese können individuell für jedes Preset eingestellt werden, zu finden auf der Hauptseite Ihres Presets.
Preset	•	Neues Preset Default eingerichtet. Jetzt, wo es keine Lizenzen mehr gibt, macht es Sinn, das Default-Preset mit mehr Funktionen auszustatten. Sie können das Default-Preset nicht bearbeiten, aber mit der WebApp duplizieren und das Duplikat bearbeiten.
Preset-Menü	•	Neue Schaltfläche Off : Das Gerät kann jetzt abgeschaltet werden. Berühren Sie auf dem Gerät die Schaltfläche Preset <name></name> untern rechts, dann im Preset-Menü die Schaltfläche Off . Das Gerät wird in den Ruhezustand versetzt (Wieder einschalten durch Drücken des Drehknopfes).
	•	Neue Schaltfläche Restart : Berühren der Schaltfläche startet das Gerät neu.

Verbesserungen

Duranta	 In einigen Fällen wurden Schaltflächen nicht angezeigt, obwohl sie in der WebApp existierten. Behoben.
Presets	 Presets mit sehr großen Setups konnten Probleme mit der Benutzeroberfläche verursachen. Behoben.
Demo-Modus	 Der Demo-Modus wurde von der WebApp ins Gerät verschoben. Berühren Sie im Preset-Menü die Schaltfläche Demo, der Demo- Song wir unmittelbar auf den Kanälen 1 – 12 abgespielt und auf den Messinstrumenten visualisiert.
	 Implementierung der neueste DEP-Version 1.3.3.5.



Gerät – Calibration

Neue Eigenschaften

Equalizer	 Die Anzahl der Bänder für jeden einzelnen Lautsprecher wurden von 4 auf 8 erhöht. Hinweis – Beachten Sie bitte, dass bei der Arbeit mit einem bestehenden Preset einige Bänder möglicherweise nicht sichtbar sind. Das liegt daran, dass sie hinter anderen Bändern versteckt sind. Passen Sie einfach die jeweilige Frequenz an, um sie anzuzeigen oder wechseln Sie in die Parameter-Ansicht. Wenn Sie ein neues Preset erstellen, werden die Standardfrequenzen gleichmäßig über das Frequenzspektrum verteilt angezeigt. Wenden Sie einen Referenz-Offset (-21 dB) auf den erzeugten Referenzausgang in der Monitoring-Anwendung an.
-----------	--

Verbesserungen

•	Wenn im Generator der Sine-Modus aktiviert wurde, spielte er die
	XOver-Frequenz ab anstelle eines 1-kHz-Tons. Wenn Sie ihn auf
	etwas anderes einstellen und dann wieder den Sine-Modus wählen,
	kehrt er zu 1 kHz zurück. Behoben.

• Der gewählte Lautsprecher wurde auf der Calibration-Seite nicht korrekt angezeigt. Behoben.

WebApp – Generell

Verbesserungen	
Startup Preset	 Die Funktion wurde auf Last gesetzt und die Option dann ausgeblendet. Eine vollständige Option können wir möglicherweise erst zukünftig einführen. Damit würden Sie dann wählen können, mit welchem Preset Sie beginnen möchten.



WebApp – Appearance

Verbesserungen

Application Marker	٠	Die farbliche Markierung der Applikationen sollte initial
		ausgeschaltet sein. Behoben.

WebApp – Presets

Neue Eigenschaften

- Neues Preset **Default** eingerichtet. Jetzt, wo es keine Lizenzen mehr gibt, macht es Sinn, das Default-Preset mit mehr Funktionen auszustatten. Sie können das Default-Preset nicht bearbeiten, aber duplizieren und das Duplikat bearbeiten.
- Auf der Preset-Seite wurde die Schaltfläche Presets mit einem Link zur RTW-Webseite Presets für TouchControl 5 hinzugefügt, über die Sie einfach auf weitere Presets zugreifen können.

Verbesserungen

- Der Text "Find more presets at rtw.com" war zu klein, wenn er auf einem Retina-Display angezeigt wurde. Behoben.
- In einigen seltenen Fällen konnten Presets nicht geladen oder gelöscht werden, wenn sie bestimmte Sonderzeichen enthielten. Behoben.
- Wir haben die Meldung "In Progress" hinzugefügt, der bei der Bearbeitung von Presets erscheint.

WebApp – Routing

Verbesserungen

 In einigen Fällen wurden die Dante®-Kanal-Namen im Routing-Menü nicht richtig angezeigt. Behoben. Wenn Sie den Dante®-Kanal-Namen (im Dante Controller™) ändern, müssen Sie die WebApp neu laden, um die Änderungen zu sehen.



WebApp – Applikation Monitoring

Neue Eigenschaften

	 Die Eingänge haben jetzt die Option Gain Trim, mit der Sie Eingänge zum Quellenvergleich angleichen können.
Solo Mode	 Sie können jetzt auch mehr als einen Lautsprecher Solo schalten: Exclusive: Nur der gewählte Lautsprecher wird Solo geschaltet, alle anderen stumm. Multiple: Mehrere Lautsprecher können gleichzeitig Solo geschaltet werden, die restlichen stumm.
	Doppeltes Tippen auf einen der Solo-geschalteten Lautsprecher aktiviert wieder alle Lautsprecher.
Downmix Coefficients	 Die Koeffizienten können jetzt für einen Stereo- und Mono- Downmix manuell eingestellt werden.

Verbesserungen	
Bass Management	 Wenn das Bass Management inaktiv ist (Off), sollte kein LFE- Symbol in der Benutzeroberfläche angezeigt werden. Behoben.
Target Mono	 Die Option All w/sub wurde sicherheitshalber entfernt. In Setups mit vielen Lautsprechern konnte die Wahl der Option zu erheblichem Schalldruck führen.
Output	 Bei der Auswahl von LFE gab es ein grafisches Ausrichtungs- problem. Behoben.
Speaker names	 Lautsprechernamen wurden entsprechend der Dolby-Atmos- Bezeichnungen angepasst. LSR sollte LRS sein, usw. Behoben.
Menüseite Edit	 Grafische Anpassung – die Schaltflächen Input Settings und Output Settings wurden nach unten verschoben. Behoben

WebApp – Applikation Metering

Neue Eigenschaften

Numeric Loudness	٠	Sie können nun entscheiden, welche der numerischen Loudness-
		Werte Sie sehen wollen anstelle immer alle anzuzeigen.



Verbesserungen

PPM/Loudness	 Die absolute Skala funktionierte mit manchen Instrumenten nicht richtig. Behoben.
РРМ	 Die Nordic-Skala wurde verschoben. Behoben.
LRA	 Der Default-Wert des LRA sollte Magic sein. Behoben.
VU	 Die Einstellungen f ür VU wurden erst nach dem Neuladen des Presets wirksam. Behoben.
	In manchen Fällen wurden die roten Headroom-Linien nicht korrekt angezeigt. Behoben.
Moving Coil	 In einigen Fällen wurden die Beschriftungen nicht richtig ausgerichtet. Behoben.
	 Die Skala war komplett rot. Behoben.
Headroom Ref.	 Headroom Ref. und Headroom aufgeteilt in zwei verschiedene Parameter. Behoben.
	 Headroom Ref. hat keine Einheit, sollte dB sein. Behoben.

WebApp – View Editor

Verbesserungen

• In einigen Fällen zeigte die Benutzeroberfläche **Too Small** an, obwohl genügend Platz für das Instrument vorhanden war. Behoben.



Release Notes Firmware 1.1.2

HINWEIS – Diese Version führt eine leicht neue Methode zur Handhabung der Netzwerkverbindung ein, daher lesen Sie bitte die folgenden Hinweise sorgfältig durch.

Kurz und bündig

- Dieses Release ist ein wichtiges Update für TouchControl 5.
- Lizenzen sind nun Geschichte, alle Funktionen sind jetzt verfügbar.
- Wir haben die Anzahl der Ein- und Ausgänge im Monitoring-Bereich von 2 auf 4 erhöht.
- Es gibt erhebliche Verbesserungen bei der Kalibrierung, einschließlich der Möglichkeit, Kalibrierungseinstellungen zu importieren und zu exportieren.

Gerät

Neue Eigenschaften

Verbindungsmethode	• Link-Local. Vorher: Wenn Sie DHCP ausgewählt hatten und kein DHCP-Server gefunden wurde, griff TouchControl 5 automatisch auf Link-Local zurück (lokale IP-Adresse, die normalerweise mit 169.254.n.n. beginnt). Bei einigen Gelegenheiten haben wir gesehen, dass die Fallback-Methode Probleme verursachte, so dass Sie Link-Local jetzt aktiv auswählen müssen, wenn Sie es verwenden möchten.
	Beachten Sie, dass TouchControl 5 bei der Aktualisierung auf diese Version möglicherweise eine andere IP-Adresse hat. Wenn Sie also feststellen, dass Sie von der WebApp aus keine Verbindung herstellen können, überprüfen Sie die IP- Adresse.
	• 100 Mbit/s . Erfordert einen Neustart. Normalerweise arbeitet TouchControl 5 mit 1 Gbps, aber in einigen sehr komplexen Konfigurationen haben Kunden darum gebeten, die Ausführung mit 100 Mbps erzwingen zu können.



Verbesserungen		
Drehregler	 Das Drehen des Drehreglers konnte das Downmix-PPM modulieren. Behoben. 	
	 Durch Drücken des Drehreglers konnte sich der Pegel-Wert erhöhen. Behoben. 	
Corët Coli	hratian	
Gerat – Call	bration	
Neue Eigenscl	naften	

Signal Generator	 Signal = XOver: Wählen Sie XOver, um einen Sinuston mit der XOver-Frequenz zu erzeugen. Sehr nützlich bei der Kalibrierung des/der LFE-Kanals/Kanäle.
Settings	 Weighting = Auto: In diesem Modus wird die Gewichtung automatisch auf A eingestellt, wenn Sie die Hauptlautsprecher kalibrieren, und auf C, wenn Sie die LFE-Lautsprecher kalibrieren.
Settings > Source	 Hier können Sie direkt die Quelle für die Kalibrierungsmessung einstellen. Die Optionen sind Internal Mic, XLR und alle Dante[®]- Kanäle.
Neuer Parameter	 Edit. Gedacht für den Anwendungsfall, dass der Benutzer den Wert eines Lautsprechers bearbeiten möchte, während er die anderen Lautsprecher abhört. Zwei Optionen: Selected: Dies ist die Ihnen bekannte Option. Sie bearbeiten alle ausgewählten Lautsprecher (grün). Solo: Sie können Lautsprecher auswählen (sie werden grün und geben wieder). Der zuletzt ausgewählte Lautsprecher wird jedoch gelb, und das ist der, den Sie gerade bearbeiten. Ein Anwendungsfall wäre z. B. die Kalibrierung eines 5.1-Setups, bei dem Sie alle Lautsprecher abhören möchten, während Sie nur die Parameter des LFE-Lautsprechers anpassen: Tippen Sie doppelt auf Ihre Hauptlautsprecher, um sie alle auszuwählen. Tippen Sie dann auf den LFE-Lautsprecher. Alle Lautsprecher (grün) werden nun wiedergegeben und Sie bearbeiten nur den LFE (gelb). Das war's.
Delay	 Negatives Speaker Delay. Die Lautsprecherverzögerung kann nun einen negativen Wert annehmen. Im Hintergrund geschieht dies durch Hinzufügen einer positiven Verstärkung zu den übrigen Lautsprechern. Dies ist praktisch, wenn Sie speziell mit einem Lautsprecher arbeiten, z. B. mit dem Center-Lautsprecher.
Drehregler	• Drücken Sie den Drehregler, um alle Lautsprecher zu deaktivieren.
Beenden	 Bestätigungsdialog beim Beenden der Kalibrierung. Behebt den Anwendungsfall, dass Sie versehentlich auf Abbrechen drücken.



Verbesserungen

- Der Ton des Signalgenerators knisterte. Behoben.
- SUB wird angezeigt, obwohl es keinen LFE-Kanal und kein Bass-Management gibt. Behoben.
- Der Kalibrierungsausgang B funktioniert nicht wie erwartet. Behoben.
- Nach der Kalibrierung und der Rückkehr zum Preset sollte die Lautstärke wiederhergestellt werden. Behoben.
- Die Eingangskanäle sollten während der Kalibrierung stumm geschaltet werden. Behoben.

WebApp – Generell

Verbesserungen

Schieberegler	• Verhalten des Schiebereglers für die Einstellung von Werten. Bei
	einigen Browsern verhielt sich der Schieberegler seltsam (z. B.
	Monitoring > DIM Level), wenn er außerhalb des Browserbereichs
	gezogen wurde. Behoben.

WebApp – System

Neue Eigenschaften

Volume Unit	•	Absolute : Die Einheit ist absolut auf einer Skala von 0 dBA bis 100 dBA.
	•	Relative : Die Einheit ist relativ zu Ihrer Referenzlautstärke. Wenn Sie auf 78 dBA kalibrieren, ist 0 dB = 78 dBA.

Verbesserungen

• Das Lizenz-Menü wurde entfernt. Alle Eigenschaften und Funktionen sind frei zugänglich.



WebApp – Monitoring

Neue Eigenschaften	
Ein- und Ausgänge	 Die Anzahl der Ein- und Ausgänge wird auf 4 erweitert. Um dies zu nutzen, müssen Sie ein neues Preset erstellen, da die Einstellung der Ein- und Ausgangsformate im Einrichtungsassistenten erfolgt (Setup Wizard).
	 Benennung von Eingängen und Ausgängen. Sie können nun einen Namen für Ihre Eingänge und Ausgänge eingeben. Dies geschieht unter Monitoring > Input Settings bzw. Output Settings.
Monitoring View	• Neue Schaltflächen zum individuellen Aufrufen von Eingängen und Ausgängen, je eine Schaltfläche für jeden. Wir haben uns entschieden, den bisherigen Umschalter aber beizubehalten. Alle Schaltflächen können gleichzeitig verwendet werden. Sie können zum Aufrufen von Eingängen und Ausgängen in der Seitenleiste platziert werden, so dass Sie sie auch von anderen Ansichten als der Monitoring-Ansicht aufrufen können, z. B. von der Metering- Ansicht.
Volume Mode	 Hintergrund: Wenn Sie Ihre Lautsprecher einzeln auf z. B. 78 dBA kalibriert haben, wird jeder Lautsprecher mit diesem Pegel wiedergeben. Wenn Sie jedoch mit mehreren Lautsprechern wiedergeben, wird der Gesamtpegel im Raum höher sein. Wenn Sie ein 7.1.4-Kanal-Layout verwenden, addiert sich die Lautstärke im Raum, und der Unterschied zwischen einem Lautsprecher und allen Lautsprechern wird größer. Deshalb haben wir einen Algorithmus entwickelt, der den Unterschied ausgleicht, so dass die von Ihnen eingestellte Lautstärke viel genauer dem Pegel im Raum entspricht.
	 Der Parameter Volume Mode hat zwei Optionen: Per Channel: Diese Option ist Ihnen bekannt. Wenn Sie jeden einzelnen Lautsprecher auf 78 dBA kalibriert haben und die Lautstärke in diesem Modus auf 78 dBA einstellen, wird jeder Lautsprecher mit 78 dBA wiedergegeben. Total: Die Gesamtlautstärke im Raum wird berechnet und die von den Lautsprechern ausgegebene Lautstärke wird kompensiert, so dass die Lautstärke im Raum 78 dBA beträgt. Wichtig: Diese Funktion basiert auf einer Schätzung und hängt von den wiedergegebenen Inhalten ab.
Monitoring > Edit > Output Settings	• Import bzw. Export . Die Ausgabeeinstellungen (Kalibrierung) können jetzt in eine Datei exportiert und aus einer Datei importiert werden. Das macht es viel einfacher, die Kalibrierung über Presets hinweg zu handhaben. Das Schöne daran ist, dass die Importfunktion abwärtskompatibel ist. Angenommen, Sie haben Ihre 7.1.4-Lautsprecher kalibriert, möchten aber ein Stereo-Preset mit denselben Kalibrierungswerten für links und rechts erstellen.



Importieren Sie einfach die 7.1.4-Voreinstellung. Die Importfunktion erkennt, dass Sie nur die Werte für links und rechts benötigen - und wendet sie an.

WebApp – Metering

Verbesserungen

Moving Coil	 Dem Moving-Coil-Instrument im VU-Modus fehlt der Headroom- Parameter (Option PPM Parameters). Behoben.
	 Dem Moving-Coil-Instrument im VU-Modus fehlt der Parameter Lead (MC-Instrument und Edit Instrument anklicken). Behoben.
РРМ	 Der PPM Split-Modus zeigt eine relative Lautheitsskala an, obwohl eine absolute Skala gewählt wurde. Behoben.

WebApp – Routing

Verbesserungen

- Demo-Modus. Lokale I/Os (MIC in, XLR in, Line out, Phones out) sind jetzt im Demo-Modus aktiviert.
- Im Falle von großen Lautsprecherformaten, wie z.B. 9.1.6. und dem Hinzufügen von Monitoring und Metering, gab es auf der Routing-Seite Probleme. Behoben.

WebApp – Presets

Neue Eigenschaften		
Startup View	 Hier können Sie auswählen, mit welcher Bildschirm-Ansicht Sie nach dem Laden des Presets starten möchten. 	
Phones Gain	 Ermöglicht die Einstellung eines Gain-Offsets f ür den Kopfhörerausgang. 	
Preset erneut laden	 Anstatt zuerst ein anderes Preset und dann Ihr gewünschtes Preset zu laden, können Sie jetzt einfach auf das Preset tippen, um es erneut zu laden. Unglaublich, dass wir das nicht schon früher gemacht haben :-) 	



Verbesserungen		
Load Preset	 Wenn Sie aus irgendeinem Grund versuchen, ein ungültiges Preset zu laden, kehrt TouchControl 5 zu dem zuvor geladenen Preset zurück anstatt das Default-Preset zu laden. 	
Anzahl Presets	 Wenn die maximale Anzahl von Presets (32) erreicht ist, sollten die Funktionen New, Duplicate und Import from File nicht mehr verfügbar sein. Behoben. 	
Anwendungen bearbeiten	 Die untere Leiste wurde vereinfacht und auf New, Edit, View, Delete reduziert. 	

WebApp – View Editor

Verbesserungen	
Moving Coil	 Grafisches Problem mit den 4.0-, 5.0- und 6.0-Layouts. Behoben Nach Änderung der Anordnung wird die Benutzeroberfläche nicht korrekt aktualisiert. Behoben.

WebApp – Grafische Anpassungen

Verbesserungen

- Das RTW-Logo war zu groß und zu hell. Behoben.
- Die rote Farbe des Lautsprechersymbols war zu dunkel und sollte heller sein. Behoben.
- Auf dem Gerät waren die Schaltflächen in der Seitenleiste nicht vollständig ausgerichtet. Behoben.



Wichtige Information

Warenzeichen	Alle aufgeführten Produkte und Firmennamen sind Warenzeichen (TM) oder eingetragene Warenzeichen (®) der jeweiligen Eigentümer.
Copyright	RTW GmbH & Co.KG Am Wassermann 25 50829 Köln Germany
Support	Informationen erhalten Sie auf www.rtw.com.